

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Snaige Medical MD35DD-P301DDQ

Медичний фармацевтичний холодильник

Для зберігання вакцин, лікарських засобів та інших препаратів із температурним режимом +2...+8 °С. Вертикальний холодильник серії MAX PLUS зі скляними дверима, Bluetooth та журналом температури для аптек і медичних закладів. Умови зберігання — відповідно до інструкцій виробників препаратів.



КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Bluetooth і CONTROLLA** — перегляд та експорт температурних даних.
- **Журнал температури** — запис кожні 20 хвилин; історія за 6 місяців.
- **Резерв контролера ≥24 год** — реєстрація та сигналізація при знеструмленні.
- **Оптична й акустична сигналізація** та пам'ять п'яти останніх тривог.
- **Захист від температури нижче +2 °С** та калібрувальний блок.
- **6 полиць** — 5 регульованих та 1 нижня; до 40 кг на полицю.
- **Механічний замок** та реверсивні двері.

ТЕМПЕРАТУРА

+2...+8 °С

Заводська установка +5 °С

ДВЕРІ

Скляні двері

Механічний замок

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ

600 × 620 × 1810 мм

Ширина × глибина × висота

ОБ'ЄМ

350 / 230 л

Загальний / корисний

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

1,521 кВт·год

За 24 години

ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ

502 × 453 × 1518 мм

Ширина × глибина × висота

Snaige MD35DD-P301DDQ

1 / 7

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»

вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна

+38 (067) 821 46 96

info@oselyayut.com.ua

osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige MD35DD-P301DDQ

Медичний фармацевтичний холодильник

Об'єм

№	Характеристика	Значення	Од.
1	Загальний об'єм	350	л
2	Корисний об'єм	230	л

Розміри та маса

№	Характеристика	Значення	Од.
3	Зовнішні розміри (Ш × Г × В)	600 × 620 × 1810	мм
4	Внутрішні розміри (Ш × Г × В)	502 × 453 × 1518	мм
5	Маса нетто	77	кг
6	Маса брутто без палети	82	кг

Керування та електроніка

№	Характеристика	Значення	Од.
7	Тип керування	Електронне	—
8	Оптична сигналізація	Так	—
9	Акустична сигналізація	Так	—
10	Захист від низької температури	Так	—
11	Безпотенційний контакт тривоги	Є	—
12	Порт для додаткового зовнішнього датчика	Є	—
13	Діаметр порту зовнішнього датчика	12,5	мм
14	Тип внутрішнього освітлення	Верхнє LED-освітлення	—
15	Калібрувальний блок	Є	—
16	Реєстрація температури	Вбудована пам'ять контролера	—
17	Інтервал запису температури	20	хв
18	Глибина зберігання журналу температури	6	міс.
19	Кількість збережених аварійних записів	5	записів
20	Бездротовий зв'язок	Bluetooth	—
21	Застосунок для роботи з даними	CAREL CONTROLLA	—
22	Експорт журналу температури та тривоги	Через застосунок CONTROLLA	—
23	Індикація мінімальної температури	Так	—

Snaige MD35DD-P301DDQ

2 / 7

Snaige MD35DD-P301DDQ

Медичний фармацевтичний холодильник

Керування та електроніка (продовження)

№	Характеристика	Значення	Од.
24	Індикація максимальної температури	Так	—
25	Сигналізація зникнення мережевого живлення	Негайно після зникнення живлення	—
26	Резерв живлення контролера та сигналізації	Не менше 24	год
27	Охолодження від резервного акумулятора	Не забезпечується	—
28	Підключення зовнішньої сигналізації	Передбачене	—
29	Індикація аварії до ручного скидання	Так	—
30	Цифровий інтерфейс	RS485	—
31	Підключення до локальної мережі	Через зовнішню систему та RS485	—
32	Поріг захисту від низької температури	+2	°C

Температурні характеристики

№	Характеристика	Значення	Од.
33	Мінімальна температура зберігання	+2	°C
34	Максимальна температура зберігання	+8	°C
35	Заводська уставка температури	+5	°C
36	Температурні коливання	0,5	°C
37	Температурний градієнт	2,9	°C
38	Позитивне відхилення від уставки	+1,3	°C
39	Негативне відхилення від уставки	-1,1	°C
40	Час охолодження від +25 до +5 °C ¹	40	хв
41	Час підвищення температури від +5 до +10 °C ¹	40	хв
42	Час відновлення після відчинення дверей на 1 хв ¹	8	хв

¹ Показники часу наведено для порожньої камери за температури довкілля +25 °C. Час відновлення визначено після відчинення дверей на 1 хв. Час підвищення температури не є гарантованим строком збереження препаратів при знеструмленні.

Snaige MD35DD-P301DDQ

3 / 7

Snaige MD35DD-P301DDQ

Медичний фармацевтичний холодильник

Охолодження

№	Характеристика	Значення	Од.
43	Система охолодження	Примусова циркуляція повітря вентилятором	—
44	Розморожування	Автоматичне	—
45	Холодоагент	R600a	—
46	Захист від контакту з холодною поверхнею	Захисний кожух випарника	—
47	Зупинка вентилятора при відчиненні дверей	Так	—

Електричні та енергетичні характеристики

№	Характеристика	Значення	Од.
48	Номінальна напруга	220–240	В
49	Номінальна частота	50	Гц
50	Енергоспоживання за 24 години	1,521	кВт·год
51	Річне енергоспоживання	555	кВт·год
52	Тепловиділення	266	кДж/год
53	Рівень звукової потужності відносно 1 пВт	39	дБ(А)

Резервний акумулятор живить контролер, реєстрацію та сигналізацію. Охолодження компресором від акумулятора не забезпечується. Порт зовнішнього датчика не означає, що датчик входить до комплекту.

Snaige MD35DD-P301DDQ

4 / 7

Snaige MD35DD-P301DDQ

Медичний фармацевтичний холодильник

Корпус, двері та опори

№	Характеристика	Значення	Од.
54	Матеріал зовнішнього корпусу	Сталь	—
55	Колір зовнішнього корпусу	Білий	—
56	Матеріал внутрішньої камери	HIPS-полістирол	—
57	Тип дверей	Двоє скляних дверей; двошарові селективні склопакети в алюмінієвому профілі	—
58	Самозачинення дверей	Ні	—
59	Зміна напрямку відчинення дверей	Передбачена	—
60	Тип дверного замка	Механічний	—
61	Заміна ущільнювача дверей	Передбачена	—
62	Кількість передніх регульованих опор	2	шт.
63	Кількість задніх коліс	2	шт.

Умови експлуатації

№	Характеристика	Значення	Од.
64	Мінімальна температура довкілля	+10	°C
65	Максимальна температура довкілля	+35	°C

Комплектація камери

№	Характеристика	Значення	Од.
66	Загальна кількість полиць	6	шт.
67	Кількість регульованих полиць	5	шт.
68	Кількість нижніх полиць	1	шт.
69	Ширина регульованої полиці	523	мм
70	Глибина регульованої полиці	351	мм
71	Ширина нижньої полиці	445	мм
72	Глибина нижньої полиці	180	мм
73	Максимальне навантаження на одну полицю	40	кг
74	Матеріал полиць	Дротяна решітка	—
75	Покриття полиць	Біла полімерна фарба	—

Snaige MD35DD-P301DDQ

5 / 7

Snaige MD35DD-P301DDQ

Медичний фармацевтичний холодильник

Опції за окремим замовленням

№	Характеристика	Значення	Од.
76	Додаткова полиця	Окреме замовлення	—
77	Брендування	Окреме замовлення	—
78	GSM-система сповіщення SNAIGĖ CONNECT	Окреме замовлення	—

Ідентифікація виробу

№	Характеристика	Значення	Од.
79	Назва виробу	Медичний фармацевтичний холодильник	—
80	Модель	MD35DD-P301DDQ	—
81	Торгова марка	Snaige	—
82	Серія	MAX PLUS	—
83	Виробник	AB SNAIGĖ	—
84	Країна виробника	Литва	—
85	Адреса виробника	Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus, Lithuania	—

Пакування та товарні коди

№	Характеристика	Значення	Од.
86	Заводський код без палети	MD35DD-P301DDQMAXXXX1SN4B	—
87	EAN без палети	4770104035050	—
88	Розміри в упаковці без палети (Ш × Г × В)	620 × 630 × 1870	ММ
89	Заводський код із палетою	MD35DD-P301DDQMAXXXX1SN4A	—
90	EAN із палетою	4770104035067	—

Призначення та обмеження застосування

Для професійного зберігання ліків та інших фармацевтичних препаратів, яким відповідає температурний діапазон +2...+8 °С. Не призначений для крові, плазми та інших інфузійних рідин тіла. Не використовувати для хімічно нестабільних, горючих або лужних матеріалів.

Дані моделі: <https://snaigeprofessional.lt/products/md35dd-p301ddq/> Поточні таблиці EN/LT та технічний опис виробника. Перевірено OSELY 16.10.2026.

Snaige MD35DD-P301DDQ

6 / 7

Конструкція та застосування

Snaige Medical MD35DD-P301DDQ



01 Приклад розміщення в медичному кабінеті · візуалізація OSELY



02 Полиці та внутрішнє освітлення



03 Двері та внутрішня конструкція

Snaige MD35DD-P301DDQ

7 / 7

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»

вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна

+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua